



BOSCH

[sk] Krátky návod na obsluhu pre koncového zákazníka

Ovládací jednotka

CR 120




1 Navigácia v menu

Funkcie CR 120 sú v jednotlivých menu tematicky zhrnuté.



V závislosti od konfigurácie zariadenia sa nezobrazujú všetky menu.

- Pomocou tlačidiel < a > môžete prepínať medzi jednotlivými menu:
 < **Prehľad** > < **Vykur.** > < ... > < **Monitorov. energie** >
- Tlačidlom ≡ **vyvoláte špecifické nastavenia aktuálne zvolených menu**
 (napr. Štart Extra teplá voda alebo Prevádzkový režim v menu Teplá voda).




- Tlačidlami ∇ a ∆ zmeníte hodnoty a zvolíte nastavenia.

- Tlačidlom **Ok** potvrdíte hodnoty, výber a nastavenia.
- Tlačidlom ↶ opustíte nastavenia.

Blikajúce hodnoty sa môžu zmeniť tlačidlami ∇ a ▲.

2 Prehľad ovládacích prvkov a zobrazení

- [1] Názov menu
- [2] Nasledujúce menu
- [3] Zvýšenie hodnoty/
navigácia v nastaveniach
- [4] Zníženie hodnoty/
navigácia v nastaveniach
- [5] Potvrdenie hodnoty/
zvolenie nastavení
- [6] Opustenie/návrat späť
do špecifických
nastavení menu
- [7] Zobrazenie špecifických
nastavení menu
- [8] Zobrazenie položky
menu
- [9] Predchádzajúce menu
- [10] Hlavné zobrazenie



3 Zmena priestorovej teploty


- V menu **Vykur.** nastavte tlačidlami ∇ a ▲ požadovanú priestorovú teplotu a potvrdte pomocou **Ok**.



4 Zmena vykurovacej prevádzky

Vykurovaciu prevádzku je možné prepínať medzi **Aut. pr.** a **Ručne** alebo ju úplne vypnúť.

- ▶ V menu **Vykur.** stlačte tlačidlo **Ok**.
- ▶ Tlačidlami **▼** a **▲** označte požadovanú vykurovaciu prevádzku a zvolte pomocou **Ok**.




5 Ďalšie informácie

- ▶ Ak chcete získať ďalšie informácie o zariadení CR 120, naskenujte QR kód.



Download

www.docs.bosch-thermotechnology.com/7738112956

0010057805-001

Robert Bosch spol. s r.o.
Divízia Home Comfort
Ambrušova 4
821 04 Bratislava
www.bosch-homecomfort.sk
junkers.slovakia@sk.bosch.com